

Wallrite Whiteboard Monteringsanvisning

Enkelt att montera!

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

För att uppnå bästa resultat ska det vara två personer som monterar Wallrite Whiteboard. Vi rekommenderar det lim som är speciellt framtaget för att användas för uppsättning av Wallrite Whiteboard. Uppstår problem, avbryt genast och tveka inte att kontakta Wallrite Scandinavia för support.

Join the Wallrite way of working!

Vi är alltid nyfikna på resultatet, så skicka gärna en bild till oss på info@wallrite.se

1. Verifiera

Undersök materialet så att mönster, färg, kvantitet och kvalitet är i enlighet med det beställda.

2. Preparera

Wallrite Whiteboard kan sättas upp på nästan vilken väl preparerad yta som helst. Bäst resultat med Wallrite Whiteboard uppnås när monteringsytan är fast samt enhetlig i färg, ren, jämn och torr.

Spackla och Sandpappra

Blanka ytor samt nya väggar med fogar och skarvar, löst sittande färg eller annat löst material, såsom spikhuvuden, knottor och andra ojämnheter spacklas och sandpappas.

Grundmåla med akrylatfärg

Vissa av Wallrite Whiteboardytor är svagt genomskinliga, därför ska ytan grundmålas med akrylatfärg.

Hårda ytor, glas, stål, oljebaserat material

Wallrite rekommenderar självhäftande material för dessa typer av ytor.

Fläckar på underlaget

Rester av bläck från kulspetspennor, färgkriter, trycksvärta, oljefläckar eller annat material kan "blöda" igenom. Wallrite Whiteboard fäster i n t e på feta fläckar, fuktiga, oljiga eller mögliga ytor.

Oljiga, feta fläckar

Oljiga, feta fläckar tvättas bort med ett ammoniakbaserat medel. Skölj och torka därefter av ytan innan uppsättning påbörjas.

Fukt

Fuktighetshalten på ytan bör mätas då den inte bör överstiga 4 %.

Mögel

Mögel tvättas bort med klorinbaserat medel. Skölj och låt torka innan uppsättning påbörjas.

3. Installera

Planera och förbereda

Rummet måste ha normal rumstemperatur. Montaget måste utföras av minst två personer. Skaffa rätt verktyg. Mät väggen, maska av, skydda golv med skyddsplast eller liknande. Stäng av elen vid arbeten runt elektriska uttag. Whiteboardytor med magnetfunktion kan leda ström på grund av metallnehåll i materialet. Dessa ytor får ej komma i kontakt med oskyddade elektriska ledningar.

Beskära

Iaktta extra stor försiktighet vid kantskärning runt elektriska uttag. Bäst resultat uppnås med liggande / horisontell installation. Sätt skarvarna utanför den normala skriv-arean med nederkanten omkring 80-90 centimeter ovanför golvet. Beskär längderna så att de är ett par centimeter längre än nödvändigt vid kantskärning vid golv, tak och hörn. Använd aldrig metall eller andra skarpa föremål på ytan vid applicering av materialet.

Limma

Applicera ett jämnt lager Wallrite Dynamite vägglim och montera ytan omedelbart!

Montera

Överlappa skarvar med minst 5 centimeter. Materialet måste fästa mot väggen över hela ytan. Stryk med en gummiskrapa täckt med tyg från mitten ut mot kanterna. Tag bort luftfickor, luftbubblor och ansamlingar av lim med gummiskrapan. Eventuella luftbubblor under den monterade ytan får i n t e punkteras! Stryk bort dessa med gummiskrapan. Sträck inte ut materialet. Flytta i stället på hela våden. Böj eller skrynkla inte materialet. Skär kanterna med en mattniv. Knivbladet måste bytas ofta. Materialet bör inte läggas kant mot kant utan i stället läggas omlott och därefter skäras med mattniv. Vertikala skarvar bör sitta minst 1 centimeter från yttre eller inre hörn.

Avsluta

Ta genast bort allt överflödigt klistre med hjälp av en svamp och mild tvällösning. Använd i n t e någon form av slipmedel vid rengöringen. Skölj noggrant med vatten. Torka rent med mjuk trasa. Byt vatten ofta. Om ytan torkat trots att det sitter lim kvar på ytan, tvättas limmet bort med T-röd. Därefter tvättas ytan av med vatten.

Kontakt

info@wallrite.se +46 8 254200