

WallRite WHITEBOARDFÄRG

1. Rengör

Släta ytor

Tvätta ytan ren från damm, fett och smuts
Låt torka

Ojäмна ytor

Ta bort spikhuvuden
Spackla igen hål
Slipa bort knotttror och ojämnheter
Ju slätare väggen är desto slätare blir sedan
Whiteboardytan.
Tvätta rent från slipdamm
Låt torka

2. Maskera

Mät och markera

Mät ut och markera med markeringspenna den yta som skall målas. Ett vattenpass kan komma väl till pass.

Maskera

Maskera av med maskeringstejp utifrån dina markeringar du gjort så att området du ska måla är tydligt avgränsat.
Tänk på att maskera med god kladd-marginal om du skuylle råka hamna utanför med färgen.

3. Blanda

Öppna Aluminiumpåse A

Häll innehållet i hinken

Öppna Aluminiumpåse B

Häll innehållet i hinken

Blanda

Använd blandpinnen och rör ihop innehållet så att klumpar försvinner och färgen blir slät.
Det kan ta 2 - 3 minuter.

Tjock och trög färg

Ja, den är tjockare än vanlig färg.
Försök inte tunna ut den med vatten eller någon annan vätska. Då är färgen obrukbar.

4. Rolla

Doppa rollern i färgen

Se till att rollern blir ordentligt genomdränkt

Första lagret 2 / 3 av färgen

Rolla med kraftiga och jämna drag så ytan täcks ordentligt. Vänta i 2 timmar.

Andra lagret 1 / 3 av färgen

Kontrollera jämnheten på första lagret genom att kika på ytan från sidan. Rolla sedan med lika kraftiga och jämna drag och se till att tunnare partier får ordentligt med färg så att resultatet blir så jämnt som möjligt.

5. Använd

Ytan måste härdas!

Efter 3-5 dygn är den härdad och klar att börja skriva och rita på.

Skriv och Rita

Wallrite rekommenderar Whiteboard-pennor av god kvalitet, Sanford, Edding, Azor, Wallrite, Pilot m.fl.

Sudda och göra rent

Sudda med Mikrofiberduk
Gör rent med en antibakteriell Rengöringsvätska