

## Wallrite Schreibflächen – Pflege und Wartung

### Wichtige Vorbereitung vor der Anwendung der Schreibfläche:

Reinigen Sie die Oberfläche gewissenhaft mit einem Reinigungsmittel ohne Schleifpartikel, beispielsweise Geschirrspülmittel oder ein ammoniakbasiertes Mittel. Danach die Fläche bitte sorgfältig mit sauberen, lauwarmen Wasser abwaschen. Das Wasser wäscht die Reste der Reinigungsprodukte weg. Trocknen Sie die Fläche abschliessend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

### Reinigung:

1. Für ein optimales Resultat verwenden Sie bitte die Whiteboardmarker, die Wallrite empfiehlt, z.B. Pilot, Azor, Edding oder Expo. Je höher der Alkoholgehalt (Geruchsfaktor), desto leichter lassen sich die Farben wieder von der Wand wischen.

2. Radieren Sie Ihre Notizen mit einem weichen Mikrofasertuch oder mit dem Wallrite Mirakelschwamm (ähnlich den herkömmlichen Schmutzradierern) oder gleichwertigen Tafelschwämmen von der Wand weg. Das erhält die Fläche in einem gepflegten Zustand und gewährleistet dem Anwender eine bessere Funktionalität. Drücken Sie das Tuch/den Schwamm mit sanftem Druck auf die zu radierende Fläche und wischen Sie in Kreisbewegungen die Farbe weg. Tauschen Sie unbedingt den Lappen/Schwamm aus, sobald dieser verschmutzt ist. Ein schmutziger Tafelschwamm ist sehr ineffektiv und hinterlässt unschöne Farbpigmente auf der Whiteboardfläche. Warnung! Scharfkantige Plastik- oder Metallgegenstände schädigen die Schreibfläche irreparabel.

3. Glänzende Whiteboardflächen besitzen eine herausragende Funktionalität und lassen sich sehr leicht beschreiben und wieder abwischen. Eine halbmatte oder matte Fläche lässt sich hingegen nur etwas aufwändiger sauber halten und erfordert eine gewissenhaftere Wartung. Texte, die mit sogenannten "geruchsfreien" Whiteboardstiften geschrieben worden sind, lassen sich etwas schwieriger entfernen und erfordern extra Pflege. Sofern Schatten auftreten, reinigen Sie die Fläche mit einem weichen, feuchten Tuch. Schatten/Ghosting weisen auf sichtbare Farbreste oder Chemikalien hin, die nach dem Radieren auf der Fläche entstehen können.

4. Für die tägliche Reinigung nehmen Sie am besten etwas destilliertes Wasser aus einer Pumpflasche, ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm. Zum Trocknen ebenso weiche Mikrofasertücher.

5. Ist die Reinigung mit Wasser nicht ausreichend, um den Schmutz zu beseitigen, verwenden Sie bitte Wallrites Reinigungsmittel, alkoholische Whiteboardreiniger oder Clean Wipes. Unbedingt und immer anschliessend mit destilliertem Wasser die Reinigungsrückstände und die Chemikalien von der Wand entfernen.

Abschliessend die Fläche mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

6. Benötigen Sie Hilfe zum Entfernen hartnäckigen Schmutzes oder der Rückstände permanenter Stifte, empfehlen wir Ihnen den Gebrauch von Verdünnungsmitteln. Vermeiden Sie unbedingt Mittel, die Fette oder Öle enthalten.

Tränken Sie ein weiches Tuch mit dem Reinigungsmittel, arbeiten Sie dieses vorsichtig in Kreisbewegungen auf der verunreinigten Fläche ein. Nachdem der Fleck entfernt wurde, wischen Sie mit ausreichend Wasser nach und trocknen Sie, wie oben beschrieben, die Fläche gut ab. Befolgen Sie unbedingt die Herstelleranweisungen bei Gebrauch von starken Chemikalien und sorgen Sie für ausreichende Belüftung während und nach der Reinigung.

**Warnung:**

- **Verwenden Sie niemals Kugelschreiber oder andere spitze/scharfkantige Instrumente auf Wallrites Schreibflächen.**
- **Tafelschwämme mit scharfen Kanten oder Plastikkomponenten können die Oberfläche schnell beschädigen.**
- **Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit schleifenden Substanzen auf der Fläche.**
- **Rückstände von Permanentmarkern können entweder mit Alkohol/Spiritus beseitigt oder mit einem normalen Whiteboardstift überschrieben werden.**