

WALLRITE WHITEBOARDTAPET

SKÖTSELRÅD

VÅRD OCH UNDERHÅLL

Rengör ytan innan den börjar användas

- Fukta en rengöringsduk med ett rengöringsmedel utan slipmedel, t.e.x. med diskmedel eller ett ammoniakbaserat rengöringsmedel

- Skölj hela ytan med hjälp av en rengöringsduk fuktad med ljummet vatten

- Torka torrt med en ren och mjuk mikrofiberduk

Dagligt underhåll

Ta för vana att efter dagens slut

- Tvätta ytan med en rengöringsduk fuktad med vatten
- Torka ytan torr med en mikrofiberduk

Underhåll vid hög belastning

- Tvätta ytan som det står beskrivet ovan
- Spraya ytan med Azor rengöringsvätska som är antibakteriell
- Rengör med en mikrofiberduk
- Fukta en ren mikrofiberduk med vatten och skölj efter
- Torka med torr rengöringsduk

Tips om olyckan är framme

Permanentpennor kan förstöra ytan.

Vi rekommenderar därför att det i närheten alltid finns rengöringsvätska utan kemikalier i närheten. Använd Azor rengöringsvätska, eller Rödspirit utspätt med vatten. Gnugga och torka med Mikrofiberduk.

Om någon råkat skriva med en permanentpenna måste ytan rengöras omedelbart

- Spraya på området med en rengöringsvätska utan kemikalier
- Gnugga försiktigt antingen med en Mirakelsvamp eller med en mikrofiberduk
- Spraya på och gnugga tills området är befriat från permanentskriften
- Skölj och torka torrt

Riktigt svåra fläckar

Har ytan inte rengjorts på länge och ytan har väldigt svåra fläckar rekommenderas borttagningsmedel såsom Thinner eller Xylen. Här måste tillverkarens anvisningar följas ytterst noggrant.

ANVÄNDNING

Skriva

Använd endast whiteboardpennor på whiteboardytan. Wallrite rekommenderar Expo, Azor och Wallrite's för ett optimalt resultat.

Sudda

Använd mikrofiberduk eller mirakelsvamp.

Dessa är skonsamma för skrivytan och håller den fräsch länge. Använd inte tavelorkare med hårda plastkanter eller metall då de kan repa ytan och ge den permanenta skador.

Mirakelsvampen

Den är mycket lätt att sudda med och kan även fuktas med vatten om tavlan inte rengjorts på länge. Den kan inte tvättas utan den måste bytas ut när den blivit smutsig. En smutsig mirakelsvamp är ineffektiv och lämnar kvar färgpigment på skrivytan.

Mikrofiberduken

Den torkar du av ytan med eller så fuktar du den med lite vatten. Fördelen med Mikrofiberdukar är att dessa kan tvättas och återanvändas.

VARNING

Följande skall INTE användas på Wallrite's whiteboardytor

- Kulpennor
repar och skadar ytan permanent
- Permanentpennor
svårborttaget och kan skapa permanent ghosting
- Spetsiga instrument
gör hål, repar och skadar ytan permanent
- Häftstift
gör permanenta hål och skadar ytan permanent
- Tejp/Maskeringstejp/Posttejp/Silvertejp
lämnar efter sig svårborttagna klisterrester
- Tavelorkare med vassa kanter av plast eller metall
repar och skadar ytan permanent

Följ våra skötselråd och er Wallrite Whiteboard kommer att hålla sig fin och fräsch länge.